

1. Miglas lukturi (priekšā).
2. Bojāta stūre.
3. Miglas lukturi (aizmugurē)
4. Zems skalošanas šķidrums līmenis.
5. Brīdinājums ka bremžu kluči ir nodiluši.
6. Ieslēgta kruīza kontrole.
7. Ieslēgti pagriezienu signāli.
8. Lietus un gaismas sensors.
9. Ziemas režīms.
10. Informācijas ziņojuma indikators.
11. Kvēlsveču darbības indikators.
12. Uz ceļa snieg.
13. Bezkontakta atslēgu atklāšanas indikators.
14. Atslēga netika atrasta.
15. Ir jānomaina atslēgas baterija.
16. Bīstami saīsināt distanci.

17. Nospiediet sajūga pedāli.
18. Nospiediet bremžu pedāli.
19. Stūres bloķēšana
20. Tālās gaismas.
21. Riepās zems gaisa spiediens.
22. Ārējās apgaismošanas ieslēgšanas indikators.
23. Nedarbojas ārējā apgaismošana.
24. Nestrādā bremžu signāli.
25. Brīdinājums par dīzeļdegvielas filtru.
26. Brīdinājums par piekabi.
27. Brīdinājums par pneimatisko balstiekārtu.
28. Joslas nomainīšana.
29. Katalizatora pārkaršana.
30. Nav pieslēgta drošības josta.
31. Stāvbremze ir aktivizēta.
32. Akumulators nedarbojas.

33. Parkošanās sensori.
34. Ir nepieciešama tehniskā apskate.
35. Adaptēti priekšējie lukturi.
36. Nedarbojas automātiskā luktura nolaišana.
37. Nedarbojas aizmugures spoileris.
38. Nedarbojas kabrioleta jumts.
39. Drošības spilvenu kļūda.
40. Nedarbojas rokas bremzes.
41. Ūdens degvielas filtrā.
42. Drošības spilvens ir deaktivizēts.
43. Nedarbojas.
44. Tuvo gaismu lukturi.
45. Gaisa filtra piesārņojums.
46. Degviela ekonomijas režīmā.
47. Atbalsta sistēma nobraukšanai no kalna.
48. Paaugstināta temperatūra.

49. Nedarbojas bremžu pretbloķēšanas sistēma.
50. Nedarbojas degvielas filtrs.
51. Durvis ir atvērtas.
52. Lūka ir atvērta.
53. Zems degvielas līmenis.
54. Nedarbojas mehāniskā pārnesumkārbā.
55. Automātisks ātruma ierobežotājs.
56. Piekabes amortizatori.
57. Zems eļļas spiediens.
58. Vējstikla apsildīšana.
59. Ir atvērts bagāžnieks.
60. Ir atslēgta stabilizācijas sistēma.
61. Lietus sensors.
62. Motora darbības traucējumi.
63. Aizmugurējā stikla apsildīšana.
64. Automātiskā vējstikla tīrīšana.

